
Panasonic







このたびは、DVD/CDプレーヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと保存し、必要なときにお読みください。

本書内の本体及びリモコンのイラストは、特に記載がない限り、DVD-XV10の例です

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

DVD ビデオのリージョン番号

ディスクのジャケットもご参照ください。

など

保証書別添付

上手に使って上手に節電

RQT6217-S

ディスクについて

再生できるディスク

名称	ロゴマーク	本書内マーク
DVD ビデオ	VIDEO VIDEO	DVD
DVD-R	R R 4.7	טעט
ビデオCD	DIGITAL VIDEO	VCD
音楽CD	DIGITAL AUDIO	CD

|再生できないディスク

フォトCD リージョン番号「2」「ALL」以外のDVD PAL方式で記録されたDVD / ビデオCD DVD-ROM DVD-RAM DVD-Audio +RW DVD-RW CD-ROM CDV CD-G CVD

SACD など

■ DVD-Rディスクについて

当社製DVD ビデオレコーダーで録画し、ファイナラ イズ した当社製DVD-R は「DVD ビデオ」として再 生できます。ただし、使用するディスクや記録状態に より、再生できない場合があります。

■ CD-R/CD-RWディスクについて

本機は、CD-DAフォーマットまたはビデオCDフ ォーマットで記録され、録音終了時にファイナラ イズ された音楽用CD-RとCD-RW再生に対応し ています。ただし、記録状態によって再生できな い場合があります。

再生対応機器で再生できるよう処理すること MP3の再生について

基本的な操作はCDと同じです。

本書では、MP3でのみ可能なもの、または操作方法 が異なるものについてがるのマークを表示しています。 静止画データの入ったMP3ディスクを再生す ると、曲が再生されるまでに時間がかかること があります。その間の再生経過時間は表示され

ません。曲の再生が始まっても正確に時間が表 示されないことがあります。

本機は、ID3タグには対応していません。

DVD、ビデオCDのなかには、ディスク側の制約によ り、本書の操作説明どおりに動作しないことがありま す。ディスクのジャケットなどもご参照ください。

なお、表示窓に経過時間が表示されないディスクや、 メニュー画面を持ったビデオCDの場合、機能が働か ない場合があります。

ジャケット上のマークについて

<画面サイズ(横:縦)>

4:3 標準(4:3)サイズ

レターボックス (LB 4:3で上下に黒帯が入った画面

16:9のワイドサイズ 16:9 LB 標準(4:3)サイズのテレビでは レターボックスで再生

16:9のワイドサイズ 16:9 PS 標準(4:3)サイズのテレビでは パン&スキャン(両側または片側 が切れた画面)で再生

<記録されている音声の種類>

ドルビーデジタル DOLBY 本機では、このディスクを2チャ ンネルの音声で楽しめます。

DTSデジタルサラウンド dts DTSデコーダーを内蔵する機器 (別売)と接続すると、DTSの音 声を楽しめます。

< その他 > イラストは例です。

2)) 音声数

 $\frac{2}{2}$ 字幕数

アングル数

付属品のご確認

SVCD



VSD

付属品の買い替えは、お買い上げ の販売店へご相談ください。 かっこ内は買い替え時の品番を 表します。

お願い

付属の電源コードは、本機専用です。 他の機器に使用しないでください。

リモコン(1個) [N2QAJB000035] リモコン用 乾電池(2本)

クリーニング クロス(1枚) [RFE0088]



音声 / 映像コード(1本)

【VJA0788-D】

電源コード(1本) 【VJA0536】







すぐ

もっと

5	

もくし

まず ^{準備しよう}	ディスクについて2 付属品のご確認2 安全上のご注意 (必ずお守りください)4	 リモコン
すぐ 使ってみる	ディスクを再生する	見のがしたシーンをもう一度見る(クイックリプレイ)11 スロー再生する11 場面・曲を飛びこす(スキップ)11 早送り・早戻しする11 場面・曲を番号指定で再生する11 コマ送り・コマ戻しする11
もっと使いこなす	MP3のメニュー再生12映画や音楽をもっと楽しむ13映像を拡大する(4:3TVズーム)13音声を切り換える13アングルを切り換える13字幕言語を切り換える132本のスピーカーでサラウンド効果を楽しむ(ADVANCED SURROUND V.S.S.)14迫力ある重低音を楽しむ(BASS PLUS)14映画鑑賞向けの画質や音質にする(CINEMA/CONCERT)15映画のセリフを聞き取りやすくする(DIALOGUE ENHANCER)15自分好みの設定を記憶させる(ONE TOUCH CINEMA MEMORY)15	便利な再生方法
もし 必要なとき	プログレッシブ出力について23 画角と水平位置の調節	故障かな!?

安全上のご注意

(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度 を、次の表示で区分し、説明しています。



着女 ⁴ この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能 ■ 性が想定される」内容です。



注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の みが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記 は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

♪ 警告

電源コードについて

電源コード・電源プラグを 破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に曲げたり、ね じったり、引っ張ったり、重い物を 載せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、 感電・ショート・火災 の原因になります。

抜くときは、プラグを 持ちまっすぐぬいてく ださい。

コードやプラグの修理 は、販売店にご相談く ださい。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

電源プラグは根元まで確実 に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になります。 傷んだプラグ・ゆるんだコンセン トは使用しないでください。

電源プラグのほこり等は 定期的にとる





プラグにほこり等がたまると、湿 気等で絶縁不良となり火災の原因 になります。電源プラグを抜き、 乾いた布でふいてください。

長期間使用しないときは、電源プ ラグを抜いてください。

コンセントや配線器具の定格 を超える使い方や、交流 100 V以外での使用はしない





たこ足配線等で、定格を超え ると、発熱による火災の原因 になります。

もし異常が起こったら

異常があったときは電源 プラグを抜く



機器内部に金属や水、 異物が入ったとき 煙や異臭、異音が

雷源プラグ 出たり、落下、破 を抜く 損したとき

そのまま使用すると、火災や 感電の原因になります。 販売店にご相談ください。

ご使用について

機器内部に金属物を入れたり、 水をかけたり濡らしたりしない



ショートや発熱により火災 や感電の原因になります。 機器の上に液体の入った容器や 金属物を置かないでください。 特にお子様にはご注意ください。

分解、改造をしない



分解禁止

内部には電圧の高い部分があ り、感電の原因になります。 内部の点検や修理は、販売 店へご依頼ください。

雷について

雷が鳴ったら、機器や電源プ ラグに触れない



接触禁止 感電の恐れがあります。

乾電池(付属)を入れる

⊕⊝を確認!

(単3形)

設置・接続について

不安定な場所に設置しない



上に大きなもの、重いものを載せない 高い場所、振動や衝撃の起こる場所に 置かない

機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因に なることがあります。

油煙や湯気の当たるところや湿気や ほこりの多いところに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、 火災や感電の原因になることがあり ます。

異常に温度が高くなるところに置かない



機器表面や部品が劣化するほか、 火災の原因になることがあります。 直射日光の当たるところ、ストーブ の近くでは特にご注意ください。

ご使用について

コードを接続した状態で移動しない



接続した状態で移動させようとする と、コードが傷つき火災や感電の原 因になることがあります。

また、引っかかって、けがの原因に なることがあります。

ディスクトレイに指を入れ、挟まれ ないように注意する



閉まるときにはさまれて、けがの 原因になることがあります。 特にお子様にはご注意ください。

乾電池について

電池は正しく取り扱う



⊕と⊝は正しく入れる 長期間使用しないときは、取り出 しておく

電池は誤った使いかたをしない



新・旧電池や違う種類の電池を いっしょに使用しない 乾電池は充電しない 加熱、分解したり、水、火の中へ

入れたりしない

ネックレスなどの金属物といっし ょにしない


被覆のはがれた電池は使用しない 乾電池の代用として充電式電池は 使用しない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火 災や周囲汚損の原因になります。

万一液もれが起こったら、販売店にご相談く ださい。

液が身体に付いたときは、水でよく洗い流し てください。

○側に押しながら入れる リモコンの使用範囲



お願い

受信部とリモコンの間に障害物を置かない。 受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を 当てない。

他の機器のリモコンと同時に使わない。 受信部とリモコン先端のほこりに注意する。

本体をラックに入れて使用するときは

ガラス扉の厚さや色などによって、使用範囲が短くなる ことがあります。

準備 2 3

テレビと接続する

別売品については30ページをご参照ください。


お願い

本機とテレビの電源を切ってください。またテレビの説明書もご参照ください。

本機をアンプなど高温になる機器の上に直接置かないでください。

本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。

AVアンプなどと接続する場合は、その説明書に従ってください。



高画質で楽しむには

お願い

画面が乱れたり映らないことがありますので、以下の端子には接続しないでください。


DVDに対応していないハイビジョン方式専用 のコンポーネントビデオ入力端子

DVDのマクロビジョン社のコピーガードシステムに対応していないAVセレクターのビデオ入力端子やプログレッシブテレビの525p映像入力端子ビデオテープレコーダーのビデオ入力端子

迫力のある音声で

楽しむには


デコーダー内蔵アンプとデジタル接続すると、ドルビーデジタルやDTSのサラウンドサウンドを楽しむことができます。ただし、96 kHzの高音質を楽しみたいときは、アナログ接続することをおすすめします。デジタル接続すると、著作権保護のかかったディスクでは48 kHzに変換しないと音声がでません。




DVD-XP30のみ:下記の2種類の端子からプログレッシブ出力することができます。(プログさらに レッシブ出力への切り換え(字9ページ / 「対応テレビー覧表」(字23ページ)

高画質で コンポーネント映像端子

端子の色(緑・青・赤)がプラグの色と 同じになるように接続してください。





テレビのスピーカーで音声を聞く場合は、各端子専用の音声入力端子に音声 / 映像コードを接続してください。

デジタルアンプと接続 (デジタル接続)

- ・AVアンプ(デコーダー内蔵) ・ミニコンポ
- ・デコーダー + AVアンプ
- 光デジタル ケーブル (別売)、


形状を合わせて 差し込む 急な角度で折り 曲げないでくだ

お知らせ

さい。

DTS CD のみ対応のDTSデコーダーは使用できません。

アナログアンプやミニコンポと接続 (アナログ接続)




以下の設定が必要です。(☞ 2 1ページ「音声 」) PCM ダウンサンプリング変換 Dolby Digital DTS Digital Surround

音声出力

サブウーハー

アンプ内蔵サブウーハーと接続

重低音を楽しむことができます。



アンプ内蔵 (アクティブ) サブウーハーの入力端子へ

サブウーハーはできるだけ前方中央よりに置き、音量はサブウーハー側で調節してください。

BASS PLUS「1」または「2」 (☞14ページ)

7

準備 3 テレビに合わせて設定する




CD

点灯

9

ディスクを再生する



お願い

DVD再生時は、テレビ放送に比べて 音量が小さく感じられます。再生し たときにテレビの音量を上げた場合 は、テレビ放送に切り換える前に必 ず元の音量に戻してください。突然 大きな音が出ることがあります。

お知らせ

映像や音声が出るまでに時間がかかるこ とがありますが、本機の故障ではありま せん。

" ○ " がテレビ画面に表示されたときは ディスクまたは本機で禁止されているた め、その操作はできません。

DVD-XP30のみ

プログレッシブ出力するには ○ を押す

「プログレッシブ出力について」(123ページ)

お知らせ

テレビ画面に "TVタイプがインタレース (5251) になっています " と表示されたときは、♀を押しても、プログレッシブ出力できませ ん。もう一度、TVの映像入力方式を選んでください。(☞8ページ) プログレッシブ出力時には、本機の「映像出力」端子と、「S1映像 出力」端子からは映像が出力されません。

DVD VCD

トレイを開け、ディスクをおく

再生を始める

メニュー画面が表示されたときは

DVD VCD

数字ボタンで項目を選ぶ

DVDの場合 [▲、▼、**◆**、▶] を押して項目を選び、[決定] を押しても選べます。

数字ボタンで2ケタの番号を入力するには

例)25 (10) (2) (5)

メニュー画面に戻すには

DVD 「トップメニュー](最初のメニュー画面) [メニュー](メニュー画面)

VCD [リターン]

お願い


メニュー画面の表示中は、ディスクが回っています。本体のモータ 一の保護と、テレビ画面への画像の焼き付き等を防止するため、続 けて再生しないときは [■] を押して再生を停止してください。

MP3 のみ 画面の下部に文字情報が表示されます。

グループ:ニューミュージック2001 — グループ名 トラック:酒場のジョージ ―― - トラック名

MP3ディスクは、通常の再生もできますが、本機のメニュー 画面を使うことで、より便利に操作できます。(☞12ページ)

ディスクを再生する(つづき)



停止した位置から再生する (続き再生メモリー機能)

OVD VCD

再生中、[■]を押すと、停止した位置が記憶されます。 "▶"点滅中に [▶] (再生)を押すと、停止した 位置から再生が始まります。

CD

DVD- V TITLE CHAP

記憶した位置は、ディスクトレイを開ける、または 電源を切ると、解除されます。

位置を記憶させたまま電源を切ったり、 ディスクを入れ換えたいとき

- 1.再生中、[ポジションメモリー]を押す。 (テレビ画面には"位置を記憶しました"と表示されます。)
- 2.電源を切る、またはディスクを取り出す
- 3.電源を入れる、または停止状態が記憶されたディスクを入れて[▶] (再生)を押す (前回停止した位置から再生が始まります。) メモリーはこの時点で消去されます。

ディスク5枚分まで記憶可能です。6枚目以降は、一番古いメモリーから順に消去されます。

ディスクによってはメモリーできないものもあります。

「あらすじリプレイ (DVDの同一タイトル内のみ)

"▶"点滅中に [▶] (再生)を押すと、右の画面が表示されます。

再生ボタンを押すと、 あらすじリプレイになります。

表示中に[▶](再生)を押すと、記憶した位置までの各チャプターの冒頭を再生した後、その位置から再生が始まります。

[▶] (再生)を押さずに放置しておくと、画面表示が消え、記憶した位置から再生が始まります。

続き再生メモリー機能を解除するには 表示窓の"▶"が消えるまで[■]を押す



DVD VCD

CD

再生中

(リモコン)

一時停止

本体

[▶] (再生)を押すと、通常再生に戻ります。

指定した時間に電源が切れるようにする(スリープ)

DVD VCD CD





押すたびに

オート:メニュー画面が表示される(DVDのみ) も しくはディスクが停止すると、5分後に電源 が切れる設定

ディスクによっては働かない、または再生中に電源が切れることがあります。

ボタン操作により停止したり、メニュー画面を表示させたときは働きません。

スリープの設定をしていても、停止状態で30分経 過すると、その時点で電源が切れます。(オートパ ワーオフ)

節電のために

本機は電源を切った状態(スタンバイ状態)でも、約1.5 Wの電力を消費しています。長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

すぐ

見のがしたシーンをもう一度見る (クイックリプレイ)

VCD

CD

(音声のみ)

再生中

(リモコン

クイック リプレイ

押すたびに数秒単位で戻り、 再生を続けます。

(同一タイトル/トラック内のみ)

再生中、表示窓に経過時間が表示されないとき は働きません。

場面・曲を飛びこす(スキップ)

DVD VCD

CD

再生中 / 一時停止中

リモコン

スキップ (44)

本体 0 0 H4/44 >>/>>

押した回数だけ飛びこします。



場面・曲を番号指定で再生する

DVD

1

(7)

VCD

CD

(リモコン) 2 3 選んだタイトル / トラックから 再生が始まります。

数字ボタンで2ケタの数字を

4 5 **(6)**

入力するには

8 9 0 (≧10)

例)25 例 🕨 2 🕨 5

MP3 oa

数字ボタン [決定]

● 2ケタ以上の数字を入力するには 個 は不要です。

停止中でのみ働くディスクもあります。

スロー再生する

DVD

VCD

一時停止中

(リモコン)

スロー / サーチ lacktriangle

本体

 \bigcirc 押し続ける

押す(押し続ける)たびに、5段階で速くなり ます。

[▶](再生)を押すと、通常再生に戻ります。 ビデオCDでは戻り方向のスロー再生はできません。

早送り・早戻しする

VCD DVD

CD

再生中

〔リモコン〕



|44/44 | >>/>>| 押し続ける

本体

押す(押し続ける)たびに5段階で速くなります。 [▶](再生)を押すと、通常再生に戻ります。

コマ送り・コマ戻しする

DVD VCD

一時停止中

(リモコン)






押し続けると、連続してコマ送り/コマ戻し します。

[▶] (再生)を押すと、通常再生に戻ります。


[▮▮]を押してもコマ送りできます。

ビデオCDではコマ戻しはできません。



本機で再生可能なMP3を作成するには

- ●使用できるフォーマット: ISO9660 level 1 及びlevel 2(拡張フォーマットを除く) ファイル名には必ず ".mp3 "または ".MP3" の拡張子を付けてください。
- ●好みの順に再生したいときは、ファイル名の 先頭に再生したい順でけた数を揃えた数字を 付けてください。(下図)ただし順番通りに 再生できないこともあります。



本機のメニュー画面は、パソコン等でフォルダや MP3ファイルに付けた名前をそれぞれグループ 名、トラック名として表示することができます。

- ●表示可能な漢字は、JIS第一水準のみです。それ以 外の漢字は "__(アンダーバー)"で表示されます。
- ●メニュー画面での表示の順番は、パソコンのディ スプレイで表示される順番と違うことがあります。
- ●本機は、ID3タグには対応していません。

トップメニュー

メニュー画面を表示させる グループ名

トラックを選び (• (決定) 再生する

ディスクの最後まで続けて再生したあと、停 止します。

前ページ 次ページ

" 🕝 " は、再生中の曲を表します。

前後のページを表示するには

[▲、▼、◀、▶]で"前ページ"、"次ページ"を 選んで[決定]を押す


1グループのすべてのトラックを表示した後は、 前後のグループを表示します。

MP3リストを閉じるには

「トップメニュー]を押す

ディスクの全体図(ツリー画面)を見て グループを選ぶには

1 [▶](カーソルボタン)を押してツリー画 面を表示する



選べない(MP3ファイル を含まない)グループ

- 2 [▲、▼]でグループを選び[決定]を押す 選ばれたグループのMP3リスト(☞左記手順1) が表示されます。
- ●8階層より深い階層にあるグループは、8階層 目と同じ列に表示されます。
- ●本機は、マルチセッションに対応しています。 セッション数が多いと、再生が始まるまでに時 間がかかることがありますので、セッション数 は少なくすることをおすすめします。

M

もっと

の 再生

アングルを切り換える

┃ (アングルが複数記録されているディスク)

再生中

(リモコン

押すたびに切り換わります。

アングル







字幕言語を切り換える

(字幕が複数記録されているディスク) 押すたびに切り換わります。

再生中 ゚ リモコン ゚

"一一"表示:字幕が記録され ていません









字幕言語(☞下記)

字幕の表示まで少し時間がかかることがあります。

■字幕を「入」「切」するには

1 [▶](カーソルボタン)を押す



2 [▲、▼]で「入」「切」を選ぶ

音声属性

LPCM / DD Digital / DTS:信号タイプ

k: サンプリング周波数 b: ビット数 ch: チャンネル数

音声/字幕言語

日:日本語 伊:イタリア語 露:ロシア語 英:英語 西:スペイン語 韓:韓国語 仏:フランス語 蘭:オランダ語 *:その他

独:ドイツ語 中:中国語

音声/字幕/アングル操作について

ディスクのメニュー画面でのみ切り換えができる 場合もあります。

" ○ " が表示されたときは

ディスクに記録されていない音声/字幕/アン グル番号を選んでいるため、変更できません。 「リターン]を押すと、画面表示が消えます。

II. 1 2 4 5 8 0 A B C D

映像を拡大する(4:3 TVズーム)

DVD

映画や音楽をもっと楽しむ

標準(4:3)サイズのテレビで、16:9ワイドサ イズの映像がレターボックスで再生されるとき、 画面に合った画像に調節できます。ただし、左右 の端が見えなくなります。







再生中

(リモコン)

押すたびに切り換わります。









ディスクによっては働かないことがあります。 メニュー画面では、ズーム機能は働きません。 ズーム再生中は、ディスク内のメニューの操作 や表示が正しく働きません。

ディスクを入れ換えたり、電源を切ると、ズー ムは「切」になります。

音声を切り換える

VCD DVD

(音声が複数記録されているディスク) 再生中

押すたびに切り換わります。 "一"表示:音声が記録されてい

 \bigcirc

(リモコン)

ません 音声属性(☞右記)





音声言語 (☞右記) チャンネル(☞24ページ)


VCD:音声チャンネルの切り換え

カラオケディスクではボーカルの入/切ができます。 詳しくはディスクのジャケットなどをご覧ください。 ざ 13

RQT6217

映画や音楽をもっと楽し


映画や音楽をもっと楽しむ(つづき)



2本のスピーカーでサラウンド効果を アドバンスド サラウンド 楽しむ(ADVANCED SURROUND V.S.S.)


DVD (ドルビーデジタル2ch以上のディスク)

サラウンド信号があるディスクの場合、音に広がり が出るほか、スピーカーの存在しない横方向からも サラウンド信号が出ているように聞こえます。




接続した機器のサラウンド機能を「切」にしてください。





押すたびに



お知らせ


ディスクによってはサラウンド効果が出にくい ものや、出ないものがあります。

音声がひずむ場合、「切」にしてください。


迫力ある重低音を楽しむ バスプラス (BASS PLUS)

DVD VCD CD

アンプ内蔵サブウ - ハーと接続(☞7ページ) したときに設定します。



押すたびに



ドルビープロロジックのサラウンド効果を 楽しむときは

正 し い サ ラ ウ ン ド 効 果 を 得 る た め に 、 ADVANCED SURROUND V.S.S. とBASS PLUSは「切」にしてください。

映画鑑賞向けの画質や音質にする (CINÊMA / CONCERT)


VCD

CD

DVD-XV10のみ







押すたびに





通常の画質 シネマ コンサート (映画) (ライブ音源)

好みの画質に調整することもできます。 (" 画質 / 音質モード"の"ユーザー画質"☞19 ページ)

テレビのスピーカーで音声を出力している場合 は、「コンサート」に設定すると、音がひずむこ とがあります。そのときは、「アッテネーター」 (☞19ページ)を「入」にしてください。


映画のセリフを聞き取りやすくする ダイアログ エンハンサー (DIALOGUE ENHANCER)

DVD


(ドルビーデジタルで記録され、センターチャン) ネルにセリフが入っているディスク)

リモコン





押すたびに



(お知らせ)

ディスクによっては効果が出にくいものや、出ない ものがあります。

自分好みの設定を記憶させる ワンタッチシネマ メモリー (ONE TOUCH CINEMA MEMORY)

ADVANCED SURROUND V.S.S., BASS PLUS, CINEMA/CONCERT, DIALOGUE ENHANCER の各々のボタンの設定を本機に記 憶させ、ワンタッチで呼び出すことができます。

記憶させる

- ①4つの機能を設定する。
- ②本体表示窓内の"M"表示が点 灯するまで[ワンタッチ シネマ メモリー]を押し続ける。

DVD- V 点灯 - M

電源を切っても設定は保存されます。

呼び出す



本体表示窓内の " M "表示が 点灯します。

設定を変えると"™"表示は消灯します。


解除するには

[ワンタッチ シネマ メモリー]を押す

" ■ "表示が消灯し、以下の初期設定になります。

ADVANCED SURROUND V.S.S.:切 **BASS PLUS** : 1 CINEMA/CONCERT : Nor. DIALOGUE ENHANCER : 切

便利な再生方法



好みの順に再生する(プログラム再生)

VCD


CD

最大32トラックまで好みの順に再生します。

リモコン

1 停止中







2 MP3 он

○ ② ③ ○ ③ ③ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 $\begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline 3 & \tiny 0 & \tiny 0 & \tiny 0 \\ \tiny 0 & \tiny 0 & \tiny 0 \\ \hline \begin{matrix} 0 & \tiny 0 & \tiny 0 \\ \hline \end{matrix} & \tiny 0 & \tiny 0 \\ \hline \end{matrix}$

トラック番号を選ぶのみ 数字ボタン [決定]

"トータルタイム":予約の合計時間 (ただしMP3の場合は表示されません)



続けてトラックを選ぶときは、手順2、3を 繰り返してください。

カーソルボタンでトラックを選ぶこともできます [決定]を押した後、[▲、▼] でトラックを 選び、[決定]を押す

"ALL"を選ぶと全曲(MP3の場合はグループ内の全曲)が予約されます。

プログラム再生を始める

- ■予約を追加、変更する
- 1 [▲、▼]を押して予約番号を選ぶ
- 2 手順2、3をくり返す
- ■プログラム画面のページを前後に移動する
- [◀◀]または[▶▶]を押す
- ■予約を1つずつ取り消す
- 1 [▲、▼]を押して取り消す予約番号を選ぶ
- 2 [取消し]を押す
 - [▲ 、 ▼ 、 **▼** 、 ▶] で " クリア " を選び [決定]を押しても操作できます。
- ■予約を全て取り消す
- 1 [▲、▼、**▼**、▶]を押して"オールクリア" を選ぶ
- 2 [決定]を押す
- ■プログラム画面を消す

[プログラム]を押す

予約は電源を切るかトレイを開けるまで保持されます。

順不同に再生する(ランダム再生)


VCD

CD

ディスク内の全トラックをランダムに再生します。 (リモコン)

1 停止中





2 <u>再生</u>

ランダム再生を始める

■ランダム画面を消すには [ランダム]を押す

もっと

DVD

VCD

CD

好みの位置を記憶させる(マーカー)

DVD VCD

CD

再び見たい(聞きたい)箇所にマークを付けてお くと、後でそこから再生することができます。 (最大5箇所)

(リモコン)

本機情報画面(☞19ページ) を表示させる

画面表示 くり返し押す


本機情報画面のうち、いずれ か一つが表示されます。

下記絵表示を表示させる



マーカー"を選ぶ





5 もう一度見たい/聞きたいところで



マークをつける

- ■他にマークを付けるには
- [▶](カーソルボタン)を押し、マークを付けた いところで[決定]を押す
- ■マークを呼び出すには
- [◀、▶]でマークを選び[決定]を押す
- ■マークを取り消すには
- [◀、▶]でマークを選び[取消し]を押す
- ■画面表示を消すには

[リターン]を押す

お知らせ

電源を切る、またはディスクトレイを開けると、マー クは消去されます。

繰り返し再生する(リピート再生)

DVD VCD

CD

点灯

Ö


再生中



押すたびに <DVD>



<ビデオCD/CD>




お知らせ)

DVDおよびMP3ディスクでは、ディスク全体の繰り 返し再生は選べません。

■好みのトラックを繰り返し再生する

VCD CD

- 1 好みのトラックをプログラム再生する(☞16 ページ)
- 2 プログラム再生中に[リピート]を押し、



好みの2点間を繰り返し再生する (A-Bリピート再生)


VCD


CD

同一タイトル/トラック内で、お好みの2点(A 点とB点)を指定して、その2点間を繰り返し再 生することができます。

例) タイトル/トラック1 タイトル/トラック2 タイトル/トラック3 A B

再生中






お知らせ)

A-Bリピート再生のB点を指定する前にタイトル/ トラックが終わったときは、その終点がB点として 指定されます。


A点とB点の前後では、字幕が表示されないことが あります。

絵表示(GUI画面)を使って操作する



1「画面表示] を押す

押すたびに



2[◀、▶]で 変更したい項目を選ぶ

3[▲、▼]でお好みの設定を選ぶ

●数字ボタン 「決定]で変更できるもの もあります。

(2ケタ以上の数字を入力するには ⑳ は 不要です。)

GUI画面の位置を移動させるには


- [◀、▶] で一番右のアイコンを選び、
- [▲、▼]で切り換える(5段階)



ジー・ユー・アイ グラフィカル・ユーザー・インターフェース G U I (Graphical User Interface) とは

「画面を見ながら操作ができる」ことを意味し、本機の場合はこの画面を「GUI画面」と呼びます。





(選択)

▲、▼1

(選択)

時間指定再生 DVD 数字ボタン (カラオケDVDのみ) 例)1時間46分50秒から再生 カラオケボーカル「入」「切」 [決定] [1] [4] [6] [5] [0] デュエットディスクの場合、「V1」または

「V2」を選ぶと、デュエットできます。 時間表示 DVD VCD ▲、▼] CD (^{MP3} は経過時間のみ表示) 音声チャンネル VCD (選択) →タイトル / トラックの経過時間 ▲、▼1

(PBC付 VCD のみ) 変更不可 メニュー再生の「入」「切」状態表示 ^{₩%} のみ)トータルトラック番号

操作

▲、▼1

(選択)

再生・選択中のトラック番号お よびディスク内の総トラック数が 「決定] 表示されます。

プログレスインジケーター

音声番号 DVD

(☞13ページ)

ディスクの残り時間

(VCD CD のみ)


→タイトル / トラックの残り時間

タイトル、トラック内で、現在どの部分を再生しているかを表します。再生中、表示窓に経過時間が表 示されないときは働きません。



DVD VCD CD

C本機情報



番号	内容	操作
1)	A-Bリピート再生 DVD VCD CD (☞17ページ)	[決定]
2	リピート再生 (☞17ページ) DVD C: チャプター T: タイトル VCD CD T: トラック A: ディスク全体 (^{ぱぷ} のみ G: グループ)	[▲、▼] (選択)
3	再生モード VCD CD : 通常 PGM: プログラム RND: ランダム	変更不可
4	マーカー DVD VCD CD	☞17ページ







番号	内容	操作
1	ADVANCED SURROUND V.S.S. DVD (☞14ページ)	
2	BASS PLUS DVD VCD CD (☞14ページ)	
3	DIALOGUE ENHANCER DVD (☞15ページ)	[▲、▼] (選択)
4	アッテネーター DVD VCD CD テレビから出力されている音声 がひずむ場合「入」を選ぶ	

DVD-XP30でのプログレッシブ出力時のみ



番号	内容	操作
1	画質 / 音質モード (10mm 15ページ) DVD VCD CD Nor.: 通常画質 Cin.: シネマ画質 Con.: コンサート画質 / 音質	
2	プログレッシブ出力の変換方式 DVD VCD Auto1 (映画向け) \$\delta\tau\tau\tau\tau\tau\tau\tau\tau\tau\t	[▲、▼] (選択)
3	水平位置調節	☞23ページ

※ 3 2


番号	内容	操作	
1	画質 / 音質モード (☞15ページ)	[▲、▼] (選択)	

番号	内容	操作
2	コントラスト(-7~ +7) 白黒の強弱	
3	プライトネス(0~ +15) 明るさ	[▲ 、▼] (選択)
4	カラー (- 7 ~ +7) 色の濃さ	

初期設定を変更する

日本語のようにアミがかかった項目は、工場出荷時の設定です。

設定は、電源を切っても次に変更するまで保持されます。



1 [初期設定]を押す



3 [▲、▼]で 項目を選び、[決定]を押す

4 [▲、▼]で 内容を選び、「決定]を押す

■ ひとつ前の画面に戻るには

[リターン]を押す

■ 設定を終了するには[初期設定]を押す



ディスク DVD

音声言語

言語(音声)が選べます。

日本語 / 英語 / オリジナル 1 / その他 * * * * 2

字幕言語

言語(字幕)が選べます。

オート 3/日本語/英語/その他**** 2

メニュー言語

メニューなど、テレビ画面に表示される言語が 選べます。

日本語 / 英語 / その他 * * * * 2

視聴制限

お子さまなどに見せたくないDVDの視聴が制限できます。暗証番号を入力しない限り、再生や設定の変更はできません。

●レベル8 : すべてのディスクが再生可

●レベル7~1:制限レベルの記録されている

ディスクが再生不可

●レベル0 : すべてのディスクが再生不可 レベル0から7を選ぶ、または選んだあと再び

" 視聴制限 " の項目を選ぶと、暗証番号の入力 画面が表示されます。(☞ 2 1ページ)

- 1 " オリジナル " : ディスクの最優先言語が選ばれます。
- 2 " その他 * * * * " : 数字ボタンで言語番号を 入力します。(☞ 2 2ページ)
- 3 " オート " : " 音声言語 " で選んだ言語が再生 されなかったときのみ、その言語で字幕を表示 します。



映像 DVD VCD

TVアスペクト

テレビサイズに合った画面表示方法が選べます。 (☞8ページ)

● 4:3 パン&スキャン

- 4:3 レターボックス
- 16:9

TVタイプ (DVD-XP30のみ) テレビの映像信号の入力方式が選べます。

(☞8ページ)

- インタレース(525I)
- プログレッシブ (525P)対応

スチルモード

- 一時停止時の画像の表示方法が選べます。
 - オート フィールド フレーム

フレーム / フィールド

フレームとは、テレビの1枚の画面のことです。 1フレームはフィールドと呼ばれる2枚の画面から なっています。

フレーム



フィールド



フレームスチルのときは、2枚のフィールドの間でブレを生じることがありますが、画質は良くなります。

フィールドスチルのときは、情報量が少ないため画像は少し粗くなりますが、ブレを生じません。

20



画面表示

画面メニュー言語

初期設定画面の言語や、操作時にテレビ画面に 表示される言語が選べます。

● 日本語

● English (英語)

画面メッセージ

操作時の表示をテレビ画面に表示する / しない が選べます。

• 入

● 切

その他

デモモード

" する " を選ぶと、テレビ画面上でデモンストレーション表示が始まります。

● しない

● する

クイックセットアップ 本機の基本的な設定を、画面上での対話形式に

よって行えます。 ● する

● しない



- 1 数字ボタンで4ケタの数字を入力し、[決定]を押す
 - ●[決定]を押す前ならば、[取消し]を押すと取り消せます。
- 2 暗証番号を確認し、[決定]を押す暗証番号は忘れないでください。

視聴制限を超えるDVDを入れると、画面上に表示が出ます。そのときは画面の指示に従ってください。

PCMダウンサンプリング変換

機器との接続(☞7ページ)に合わせて、96 kHzの リニアPCMの音声を48 kHz/16 bit に変換する/ しないを設定します。

しない:そのままの状態で出力します。

ただし、デジタル接続の場合、ディスクが 著作権保護されていると、出力されないこ とがあります。

する : 音声は48 kHz/16 bitに変換されます。

● アナログ接続のとき:しないを選ぶ● デジタル接続のとき:するを選ぶ

もっと

音声

PCM ダウンサンプリング変換 DVD (愛右下)

● しない

● する

Dolby Digital DVD

(デジタル接続時のみ設定)(☞7ページ) デコーダー内蔵機器と接続している/いないに 応じて、信号の出力状態を設定します。

● Bitstream :接続しているとき

● PCM:接続していないとき

DTS Digital Surround DVD

(デジタル接続時のみ設定)(☞7ページ) DTS信号に対して上記と同様の設定をします。

● Off :接続していないとき

● Bitstream:接続しているとき

音声のダイナミックレンジ圧縮 DVD (ドルビーデジタルのみ)

ーーー 小音量でもセリフを聞き取りやすくします。

● 切

入

早送り時の音声DVDVCDCD早送りする時、音声のあり / なしが選べます。

● あり

● なし

初期設定を変更する(つづき)

言語番号一覧表

アイスランド :	: 7383	サモア	: 8377	フェロー	: 7079
	: 6588		: 8365	フランス	: 7082
1 ' ' ' '	7165	ショナ	: 8378	フリジア	: 7082
アゼルバイジャン:			: 8368	ブータン	: 6890
	6583	シント シンハラ	: 8373	ブルガリア	: 6671
1				ブルタッテ	
1	6565	ジャワ	: 7487		: 6682
	6570		: 8386	ヘブライ	: 7387
1	6566		: 8375	ベトナム	: 8673
1	: 6577		: 8376	ベロルシア (白ロ:	
' ' - '	: 6582		: 8387	.0 5 .48 11 7 1195 .48	: 6669
	: 8381	スンダ	: 8385	ベンガル(バング	-
1 ''''	7289		: 6983		: 6678
1	7384	ズールー	: 9085	ペルシャ	: 7065
1	7473	セルビア	: 8382	ポーランド	: 8076
インターリングア:		セルボクロアチア		ポルトガル	:8084
	: 7378	ソマリ	: 8379	マオリ	: 7773
	: 6789	タイ	:8472	マケドニア	: 7775
	: 8779	タタール	: 8484	マライ (マレー)	
' ' '	: 8679	タミル	:8465	マラッタ	:7782
	8575	タガログ	: 8476	マラヤーラム	: 7776
	:8590	タジク	: 8471	マルタ	:7784
ウルドゥー :	8582	チェコ	:6783	マダガスカル	: 7771
英語 :	: 6978	中国語	:9072	モルダビア	: 7779
エストニア :	: 6984	チベット	:6679	モンゴル	: 7778
エスペラント :	: 6979	ティグリニア	:8473	ヨルバ	:8979
オーリヤ :	7982	テルグ	:8469	ラオ	: 7679
オランダ :	7876	デンマーク	: 6865	ラテン	:7665
カザフ :	7575	トウイ	:8487	ラトビア (レット)
カシミール :	7583	トルクメン	: 8475		:7686
カタロニア :	6765	トルコ	:8482	リトアニア	:7684
ガリチア :	7176	トンガ	:8479	リンガラ	: 7678
韓国(朝鮮)語 :	7579	ドイツ	: 6869	ルーマニア	:8279
カンナダ :	7578	ナウル	: 7865	レトロマンス	: 8277
カンボジア :	: 7577	日本語	: 7465	ロシア	: 8285
キルギス :	7589	ネパール	: 7869		
ギリシャ :	: 6976	ノルウェー	: 7879		
クルド :	: 7585	ハウサ	: 7265		
クロアチア :	7282	ハンガリー	: 7285		
グアラニー :	: 7178	バシキール	: 6665		
	7185	バスク	: 6985		
	7576	パシュト	: 8083		
	7565	パンジャブ	: 8065		
1	: 8185		: 7273		
ゲール(スコットラ		ビハール	: 6672		
1	7168	ビルマ	: 7789		
	8872	フィジー	: 7074		
1	6779	フィンランド	: 7073		

MDやカセットテープに録音する

■デジタル録音

デジタル信号のままMDなどに録音できます。ただし、DVDの場合、以下の条件が必要です。

ディスクに著作権保護の処理がされていない。

録音側の機器がサンプリング周波数48 kHz / 16 bitに対応している。 "PCMダウンサンプリング変換"(☞21ページ)が"する"に設定され ている。

デジタル録音するには

直接、光デジタルケーブルで録音機器と接続してください。(☞7ページ「デジタル接続」)

DVDの場合、デジタル出力を以下のように設定してください。(☞21ページ)

- "Dolby Digital" : "PCM"
- "DTS Digital Surround" : "Off"

お知らせ

DTS信号は録音できません。

■アナログ録音

アナログ信号に変換された音声を、著作権保護の影響を受けずにカセットテープやMDに録音できます。

アナログ録音するには

直接、音声コードで録音機器と接続してくだい。(1267ページ「アナログ接続」)

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により 禁じられています。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、またマクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

「DTS」、「DTSデジタルサラウンド」および「DTSデジタルアウト」はDTS社の登録商標です。

RQT6217

プログレッシブ出力について(DVD-XP30のみ)

画角と水平位置の調節

画角の調節

プログレッシブ出力時に、4:3サイズの ビデオ素材を16:9 (ワイド)テレビで見 ると、画角が合っていないため、映像が左 右に引き伸ばされてしまいます。





- リターン

この場合、画面に"4:3ソフト"と数秒間表示されます。

正しい画角で映像を見るためには、

テレビがプログレッシブ映像の画角を調節できる場合

テレビの機能を使って画角を調節してください。

テレビがプログレッシブ映像の画角を調節できない場合

本機の[PROGRESSIVE OUT]を押して、インターレース出力してください。 (本体表示窓の"配配型"が消灯します。)

水平位置の調節

プログレッシブ出力時に、画像の左右が切れている場合は、以下の方法で、 左右の位置を調節してください。

1 [画面表示]をくり返し押し、本機情報画面(☞19ページ)を表示させる本機情報画面のうち、いずれか一つが表示されます。



Nor. Auto 4

3 [◄、▶]で矢印アイコンを ハイライトさせる





0000

0 0 2 3

4 [1]を押す

5 [1](左へ移動)または[3](右へ移動)を押し、左右の位置を調節する

■お買い上げ時の位置へ戻すには

[2]を押す

■面表示を消すには

「リターン]を押す

設定された位置は電源を切っても保存されます。

プログレッシブ対応テレビ一覧表

テレビタイプ		品 番	
BSデジタル	TH-36DH100	TH-36D100	TH-36D20
ハイビジョン	TH-36D10	TH-32D100	TH-32D20
	TH-32D10	TH-28D20	TH-28D10
ハイビジョン	TH-36FH1	TH-32FH1	TH-36FH10
	TH-32FH10	TH-36HG1	TH-32HG1
	TH-28HW3	TH-28HW2	
プログレッシブ	TH-36FP30	TH-36FP25	TH-36FP10
ワイド	TH-32FP30	TH-32FP25	TH-32FP10
	TH-36FP15	TH-32FP15	TH-28FP15
	TH-36FP20	TH-32FP20	TH-28FP30
	TH-28FP25	TH-28FP20	
プログレッシブ	TH-33FP2	TH-29FP5	TH-29FP3
	TH-29FP2		
DVDビデオ内蔵	TH-15DT2	TH-15DTX1	
ワイド液晶			
ワイド液晶	TH-22LT1	TH-15LT1	TH-15LV1
プラズマ	TH-50PH50	TH-50PHD3	TH-42PD2
ディスプレイ	TH-37PD2	TH-42PM2	TH-37PM2
	TH-42PM50	TH-42PM30	TH-42PM20
	TH-37PM50	TH-37PM20	TH-42PWD4
	TH-42PWD3	TH-37PWD4	
リアプロジェクター	TH-47FP10	TH-48FH10	
液晶プロジェクター	TH-AE100		

4 · 5 (2001年10月現在/当社製テレビのみ)

他社の対応テレビについては、該当メーカーに、「DVDプログレッシブ 出力のコピーガードシステム(マクロビジョン方式)に対応している 525P映像入力端子が付いているか」をご確認ください。

音のエチケット _

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

用語解説

I/P/B

DVDでは、データを効率よくディスクに収めるため、 画面間で共通するデータは共用し、異なるデータは 各画面ごとに記録しています。

I-picture: 共用データの基準として単独で記録され

るフレーム

P-picture: 過去のI-picture、またはP-pictureを元

につくられるフレーム

B-picture: I/P両方を元につくられ、両者の間をう めるフレーム

I-pictureの画質がもっとも良く、画質調整をするとき は、I-pictureで一時停止することをおすすめします。

インターレース出力/プログレッシブ出力

従来の映像信号(NTSC)は525i(i: インターレ -ス=飛び越し走査)といわれるのに対し、その 525i信号の倍の走査線数を持つ高密度な映像信号を 525p(p:プログレッシブ=順次走査)といいます。

MP3

ムベグ オーディオ レイヤー MPEG Audio Layer 3 (MP3) という音声圧縮方式 は、元の音質をあまり損なうことなく音声を10分の 1程度に圧縮できます。

コンポーネント映像出力端子

S映像よりもさらに鮮明な、D映像と同等の映像を得 ることができます。テレビやモニターなどにより入 力端子の表示が異なる(Y/PB/PR、Y/B-Y/R-Y、 Y/CB/CRなど)場合がありますので、そちらの説明 書もご覧ください。

また、本端子はプログレッシブ映像出力(525p) にも対応 しているため、525i信号の映像よりも高 密度な映像が楽しめます。(DVD-XP30のみ)

タイトル、チャプター(DVD)

DVDは、いくつかの大きな区切り(タイトル)と小 さな区切り(チャプター)に分けられており、それぞ れの区切りの番号を、タイトル番号、チャプター番号 と呼びます。



ダイナミックレンジ

機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、 音割れしない最大音との音量差のことです。

チャンネル (ch)

出力される音域や特性によって区別された音声の種 類です。

例)5.1チャンネル

- フロントスピーカー [L (1ch) / R (1ch)]
- センタースピーカー(1ch)
- サラウンドスピーカー [L (1ch) / R (1ch)]
- サブウーハー「1ch×0.1 = 0.1ch] 出力される音声全体に対して低音が占める割合 GUI画面では以下のように示されます。

3 / 2 1 - 1:サブウーハーあり

(サブウーハ・がない場合は、表示されません)

0:サラウンド信号なし

- 1:サラウンド信号(モノラル)あり 2:サラウンド信号(ステレオ)あり

1:センター

-2:フロント(L/R)

3:センター+フロント(L/R)

DTS (Digital Theater Systems)

多くの映画館で採用されている最大5.1chのサラウ ンドシステムです。情報量が多いので、リアルな音 響効果が得られます。

デコーダー

DVDなどに符号化して記録した音声データを、通常の 音声信号に戻す装置。この処理をデコードといいます。

トラック(ビデオCD/CD)

ビデオCDやCDは、いくつかの区切り(トラック)に 分けられており、これらの区切りの番号をトラック番

号と呼びます。_{「例えば、} トラック1 トラック2 トラック3 トラック4 トラック5

ドルビーデジタル

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。 ステレオ(2ch)はもちろん、最大5.1chのサラウ ンド音声にも対応しており、大量の音声データを効 率よくディスクに収めることができます。

ドルビープロロジック

4チャンネル信号を2チャンネルに記録し、演算処理 により、再び4チャンネルの独立した信号を再生する サラウンドシステムです。

Bitstream

圧縮され、デジタルに置き換えられた信号です。デ コーダーによって5.1chなどのマルチチャンネル音 声にデコード(復号)されます。

フィルム素材 / ビデオ素材

DVD ソフトの映像情報は、以下の2通りが一般的です。 本機は、DVDソフトに記録された映像情報がどちら の素材かを判別し、最適な方法でプログレッシブ出 力に変換します。(DVD-XP30 のみ)

●フィルム素材

フィルムのイメージが24コマ/秒で記録されてい るもので、主に映画撮影で使われています。最近で は30コマ/秒で記録されたプログレッシブ映像も登 場しつつあります。

●ビデオ素材

映像情報が30コマ/秒で記録されているもの。

リニアPCM(LPCM)

圧縮せずにデジタルに置き換えられた音声信号です。 DVDは容量が大きいため、CD以上の精度でデータ を収録することができます。

本機では、デジタル音声出力端子からのリニアPCM 音声は2chで出力されます。

参照ページ

A (回答)

デコーダー内蔵のAVアンプと6本の

スピーカーを用意すれば、5.1 chサ

ラウンド音声がお楽しみになれます。

接続できます。より良い映像のため

に、DVD対応のコンポーネントビ

デオ端子に接続することをお薦めし

ます。ハイビジョン方式専用のコン

ポーネントビデオ端子には接続しな

コンポーネントビデオ端子またはD

端子に接続すると、DVDに記録され

たままの状態で信号を出力するため、

S映像端子に接続した場合より、さら

東日本、西日本に関係なく使えます。

に忠実に色を再現します。

本機には接続できません。

語解説

もし

撃れ ・使用上のお願い 25 RQT6217

お手入れ・使用上のお願い Q&A(よくあるご質問)

お手入れ

本体が汚れたら

付属のクリーニングクロスでふいて ください。ひどい汚れは、薄めた台 別売りの専用クリーナーなどで、定 所用洗剤(中性)を含ませた布でふ 期的に清掃されることをおすすめし き、後はからぶきしてください。

ください。

化学ぞうきんをご使用の際は、その 注意書に従ってください。

ディスクをよい音でお楽しみ いただくために

ます。

アルコールやシンナーは使わないで CDレンズクリーナー(別売り: RP-CL510)

ディスクについて

汚れたときは

DVD、ビデオCD、CD

とは空ぶきしてください。

推奨品:クリーニングクロス

(品番 VUA7091)(サービスルー ト扱い)

DVD-R

必ず専用のDVD-RAM/PDディス ククリーナー LF-K200DCJ1(別 売 \ RFKZ0093 (サービスルー ト扱い) でふいてください。使いか たについては、ディスククリーナー の説明書をよくお読みください。 布やCD用クリーナーなどは絶対に 使わないでください。



露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときな ど、露がついた場合は、乾いた柔らか 次のような場所に置かないでください い布でふいてください。DVD-Rは、 専用のクリーナー(上記)でふいてく ださい。

取扱上のお願い

ディスクそのものの破損の原因となる 水を含ませた柔らかい布でふき、あ ほか、機器の故障の原因ともなります ので、次のことをお守りください。

再生面には手を触れない。

鉛筆やボールペンなどで字を書かない。 レコードクリーナーやシンナー、 ベンジン、アルコールでふかない。 傷つき防止用のプロテクターなど は使わない。

紙やシール、ラベルを貼らない。 シールやラベルがはがれたり、の りがはみ出しているディスクは使 わない。(1987下図)



市販のラベルプリンターで表面に 印刷したディスクは使わない。 ハート型など、特殊形状のディス クは使わない。

直射日光の当たる場所 湿気やほこりの多い場所 暖房器具の熱が直接当たる場所

海外で買ったDVDは 再生できるか リージョン番号が「ALL」もしくは 「2」を含んでいて、映像方式が NTSCであれば再生できます。ディ スクのジャケットをご確認ください。 リージョン番号がない ディスクは再生できるか DVDのリージョン番号は、ディス クが規格に適合していることを表し ています。規格を満たしていない DVDは再生できません。 ー ビデオで録画できるか ほとんどのDVDはコピー禁止処理 がされており、録画できません。		海外でも使えるか	本機は日本国内専用です。海外では電源 電圧などが異なるため使用できません。	_
使いか	_			
かたについて ファイン リージョン番号がない ロンロのリージョン番号は、ディス クが規格に適合していることを表しています。規格を満たしていない ロンロは再生できません。 ロビデオで録画できるか ほとんどのロソロはコピー禁止処理 ー	使い		「2」を含んでいて、映像方式が NTSCであれば再生できます。ディ	表紙
ビデオで録画できるか ほとんどのDVDはコピー禁止処理 ー		ディスクは再生でき	クが規格に適合していることを表し ています。規格を満たしていない	_
	7	CD-Gは再生できるか	再生できません。	_
		ビデオで録画できるか		

いでください。

接続/設置

に

うい

Q (質問)

器が必要か

ドルビーデジタルや

DTSの5.1chサラウ

いが、どのような機

ハイビジョンテレビ

S映像端子、コンポー

ネントビデオ端子、D

端子すべてがあるテ

レビの場合、どれに

引っ越しても使えるか

接続したらいいのか

LDと接続できるか

に接続できるのか

ンド音声を楽しみた

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご 連絡ください。

こんなときは		ここをお確かめください	参 照ページ
雷	電源が入らない	電源プラグをコンセントへしっかり と差し込んでください。	6
電源について	勝手に電源が切れる	停止状態で約30分経過すると、節電のため、電源が自動的にスタンバイ状態になります。(オートパワーオフ) 再度電源を入れ直してください。	_
		スリープ機能が設定されています。	10
	各ボタン操作ができ ない	ディスクによっては、特定の操作を 禁止している場合があります。	_
		落雷や静電気などの影響により、本機が正常に動作しないことがあります。電源を一度、「切」「入」してください。	_
18	リモコンが働かない	乾電池は、⊕⊖を確かめて正しく入れ、消耗している場合は、新しいものに交換してください。	5
操作につい		リモコン受信部に向けて正しく操作 してください。	5
らいて	[►](再生)を押 しても、再生が始 まらない (または、すぐに停	寒いところから急に暖かいところに 持ってきたときなどに、レンズ部に 露が付くことがあります。1~2時 間放置してください。	_
	止する)	本機で再生できるディスクかどうか 確認してください。	表紙、 2
		ディスクが汚れている場合は、きれ いにふいてください。	25
		ディスクを正しくセットしてください。	9
		初期設定"視聴制限"の設定を確認 してください。	20

	こんなときは	ここをお確かめください	参 照 ページ
	音声 / 字幕言語が 切り換えられない	複数の言語が入っていないディスク では切り換えできません。	_
		本機の[音声][字幕]ボタンでは 切り換えできないディスクでも、ディスクのメニュー画面等で切り換え できる場合があります。	_
	字幕が出ない	字幕の入っていないDVDでは字幕 が表示されません。	_
		字幕が " 切 " になっている場合は、 字幕を " 入 " にしてください。	13
是 三 0 1		A-Bリピート再生のA点、B点や、マーカーでマークを付けた箇所の前後では、字幕が表示されないことがあります。	_
•	アングルを変えて見 ることができない	複数のアングルが記録されている場 面でのみ切り換えることができます。	_
	視聴制限で設定した 暗証番号を忘れた	以下の操作で初期設定の内容を工場 出荷時に戻してください。	_
	すべての設定を、 工場出荷時に戻し たい	1 停 止 中 、 本 体 の [■	
		2本体の電源を一度「切」「入」する	

こんなときは		ここをお確かめください	参 照ページ
	音声が出ない	接続した機器の音量を確認してください。	-
		接続、設定を確認してください。	6, 7, 21
音		接続した機器の入力切り換えは正しいですか?	_
音声について		音声がひずむ場合は、ADVANCED SURROUND V.S.S.を"切"にしてください。	14
		3本以上のスピーカーをつないでいる ときは、ADVANCED SURROUND V.S.S. を"切"にしてください。	14
	耳を刺激するよう な音が出る	他の機器とデジタル接続しているときは、 " Dolby Digital " や " DTS Digital Surround " を正しく設定してください。	21

	早送り/早戻しをしたら画像が乱れる	多少乱れが出ることがありますが、 故障ではありません。	_
	テレビに映像が映ら ない(または画面サ イズがおかしい)	接続を確認してください。	6、7
		テレビの電源は入っていますか?	_
	1 7/3 (3/3 (3/1)	テレビの入力切換は正しいですか?	_
		" TVアスペクト " は正しく設定され ていますか?	8
映		テレビ側の画面モードを変更してください。	_
像について		(DVD-XP30のみ) プログレッシブ入力に対応していないテレビでは、本機のプログレッシブ映像は楽しめません。テレビの映像入力方式をインタレースに切り換えてください。プログレッシブ出力時には、本機の「映像出力」端子と、「S1映像出力」端子からは映像が出力されません。	9
	プログレッシブ出力(525p)時、映像の一部が二重にぶれて見える	(DVD-XP30 のみ) プログレッシブ出力を「切」にしてください。 映像ソフトそのものの編集方法や素材の状態に起因する症状ですが、インターレース 出力(525i)では問題なく再生できます。	9

こんなときは		ここをお確かめください	参 照ページ
表示に	画面メッセージが 出ない	" 画面メッセージ " を " 入 " にして ください。	21
について	GUI画面が欠ける (または表示されない)	GUI画面表示中、カーソルボタン [◀、▶]を押して右側の矢印アイ コンを選び、[▲、▼]を押して上下 に移動させてください。	18

エラーメッセージについて

	" NO PLAY "	再生できないディスクが入っています。	2
		"視聴制限"を設定したディスクが入 っています。	20
表	"	異常が発生しました。("爿"以降の数	_
表示窓	(は数字)	字は、本機の状態によって変わります。) 電源を一度、「切」「入」してください。	
	" NO DISC "	ディスクが入っていません。	_
		ディスクが正しく入っていません。	_

	" ディスクを確認して ください "	ディスクがよごれています。	25
画面	 "TVタイプがインタレース(5251)になっています" プログレッシブ出力をするには、レッシブ信号対応テレビと接続設定 "TVタイプ"を"プログト(525P)対応"に設定してくだ。 		8
	"4:3ソフト"	テレビとディスク(素材)の画角が 合っていません。画角を調節する、 または、初期設定"画面メッセージ" を"切"にしてください。	21, 23


処置をされても表示が消えないときは

お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」(☞31ページ)に 修理をご依頼ください。

その場合、画面や表示窓の文字をお知らせください。 (例:" 爿[] 丨 "の場合「H01」) もし

各部のなまえとはたらき

リモコン



- ① [電源 (り]ボタン(8)
- ② [スリープ]ボタン(10) 指定の時間に電源が切れるように設定する
- ③ [◄◀、▶▶ 、スキップ]ボタン (11)
- ④ [■、停止]ボタン(9)
- ⑤ [トップメニュー]ボタン(9、12) ディスクのメニュー画面を表示する
- ⑥ [▲、▼、◀、▶] カーソルボタン/ [決定]ボタン(8)

カーソル / 〔決定〕ボタンの使い方 □ □ カーソルを




- 津 一決定する
- ⑦ [画面表示]ボタン(17、18、23) GUI画面を表示する
- ⑧ [字幕]ボタン(13) DVDの字幕言語を切り換える
- ⑨ [音声]ボタン(13) DVD、 ビデオCDの音声を切り換える
- ① [プログラム]ボタン(16) プログラム再生をする
- ① [ランダム]ボタン(16) ランダム再生をする
- ⑫ [リピート]ボタン(17) 繰り返し再生をする
- ③ [A-Bリピート]ボタン(17) 指定した2点間を繰り返し再生する
- (4) [取消し]ボタン(16) 入力した数字を取り消す
- (15) [A、アドバンスドサラウンド]ボタン(14) V.S.S.のレベルを変えたり、「入」、「切」する
- (14) (14) (16) (17) (18) (18) アンプ内蔵サブウーハーへの出力レベルを変えた り、「入」、「切」する
- ① [ワンタッチ シネマ メモリー]ボタン(15) お好みの設定を記憶、呼び出す

- (18) [▲、開/閉]ボタン(9)
- ⑲ [初期設定]ボタン(8、20) 初期設定画面を表示する
- ② [◄◄、▶▶、 スロー/サーチ]ボタン(11)
- ② [▶、再生]ボタン(9)
- ② [▮▮、一時停止]ボタン(10)
- ② [メニュー]ボタン(9) ディスクのメニュー画面を表示する
- ② [リターン]ボタン(8) メニュー画面に戻る
- ② [クイックリプレイ]ボタン(11) 少し前の場面に戻る
- ②6 [アングル]ボタン(13) 複数のアングルが記録されているDVDで、角度 を切り換える
- ② 数字ボタン(9)
- ②8 [D、ダイアログエンハンサー]ボタン(15) 迫力ある効果音が記録されたソフトでのセリフを 聞きとりやすくする
- ② [C、シネマ/コンサート]ボタン(15) 映画鑑賞に適した映像とコンサートホールにいる かのような臨場感のある音声を楽しむ
- ⑩ [ポジションメモリー]ボタン(10) 電源を切る、もしくはディスクを入れ換えても 位置を記憶させる
- ③ [ズーム]ボタン(13) 標準(4:3)テレビで16:9(ワイド)ソフト再生 時に画面をズームする

もし

本体

●かるなどのボタンは、リモコンのボタンと同じはたらきをします。



- 32 リモコン受信部(5)
- ③ 表示窓(右記)
- ③ ディスクトレイ(9)
- ボタン(11)

DVD-XV10


② [CINEMA/CONCERT]ボタン(15)

DVD-XP30


③ [PROGRESSIVE OUT]ボタン(9) プログレッシブ出力をする

(お知らせ)

初期設定画面で"インタレース (5251)"(☞8ページ)を選んだ場合 は、誤動作防止のため、この機能は 働きません。



表示窓



③ ディスク表示

DVD-V:DVDビデオ VCD :ビデオCD

:音楽CD

MP3 :MP3ディスク

38 スリープ表示

スリープ機能が働いているとき点灯

③ 再生表示

再生中

▶ (点滅):続き再生メモリー中

11: 一時停止

40 メイン表示部の表示モード

GROUP:グループ番号 TITLE :タイトル番号 TRACK:トラック番号

CHAP :チャプター番号

ダウン・ミックス ④ D. MIX 表示

マルチチャンネル信号を2チャンネ ルにダウンミックス可能であること を表示

DVD-XP30 のみ

42 プログレッシブ出力表示(9) 映像がプログレッシブ出力されてい ることを表します。

43 再生状態表示(16) PGM: プログラム再生 RND :ランダム再生 ご :リピート再生

44 ABCD表示(14、15)

各機能やメモリーが働いているとき点灯

M: 設定が記憶された状態

A.SRD: アドバンスドサラウンド

BASS: バスプラス

CINEMA: シネマ

D.ENH: ダイアログエンハンサー

45 メイン表示部

再生経過時間、トラック番号、各種メッ

セージなどを表示

別売品のご紹介

2001年10月現在のものです。品番は変更されることがあります。

コード/ケーブル

名称	称 品番		
 S映像コ ー ド	RP-CVS0G10 (1.0 m)	RP-CVS0G30 (3.0 m)	
	RP-CVS0G20 (2.0 m)	RP-CVS0G50 (5.0 m)	
コンポーネント	RP-CVPCG10 (1.0 m)	RP-CVPCG50 (5.0 m)	
ビデオコード	RP-CVPCG20 (2.0 m)		
D端子ケーブル	RP-CVDG15 (1.5 m)	RP-CVDG30 (3.0 m)	
D端子	RP-CVCDG15 (1.5 m)	RP-CVCDG30 (3.0 m)	
ピンケーブル			
	RP-CAP3G05 (0.5 m)	RP-CAP3G30 (3.0 m)	
 音声コ <i>ー</i> ド	RP-CAP3G10 (1.0 m)	RP-CAP3G50 (5.0 m)	
	RP-CAP3G15 (1.5 m)		
	RP-CAP3G20 (2.0 m)	(10.0 m)	
光デジタル	RP-CA2005A (0.5 m)	RP-CA2020A (2.0 m)	
ケーブル	RP-CA2010A (1.0 m)	RP-CA2030A (3.0 m)	

桦哭

品番
SA-XR10
SB-XRP10
SB-LV500
SB-C500
SB-S500
SB-AS30

Dolby Digital / DTS Digital Surroundデコーダーを装備しています。

保証とアフターサービス はくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は・・・ まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・ 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相 談窓口」へ!

その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル / パナソニック お客様ご相談センター

電話 ダイヤル 20-878-365

FAX 31- 0120-878-236

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan 〈外国人 / 海外仕様商品(ツーリスト商品他)等〉 「一個談窓口

Tokyo (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

本機は一般家庭用として作られています。 一般家庭用以外での使用(例えば飲食店などの

営業用としての長時間使用など)により故障した場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただくことがあります。

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。よ くお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、DVD/CD プレーヤーの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

26~27ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望に より有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

	ご連絡いただきたい内容			
品名	DVD/CD プレーヤー			
品番	DVD-XV10 / DVD-XP30			
お買い上げ日 年 月 日			日	
故障の状況できるだけ具体的に				

RQT6217

修理に関するご相談

ナショナル / パナソニック

修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)

2 0570-087-087

お客様がおかけになった場所から最寄り の修理ご相談窓口につながります。呼出 音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理 ご相談窓口に直接おかけください。

ナショナル / パナソニック 修

栃木	宇都宮市御幸町	千葉	千葉市中央区
	194-20		星久喜町172
	25 (028)689-2555		25 (043)208-6034
群馬	高崎市大沢町229-1	東京	東京都世田谷区宮坂
	25 (027)352-1109		2丁目26-17
水戸	水戸市柳河町309-2		25 (03)5477-9780
• •	3 (029)225-0249	山梨	甲府市下飯田2丁目
つくげ	つくば市花畑2丁目		1-27
J (16	8-1		25 (055)222-5171
	2 (0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野
- 本十	桶川市赤堀2丁目		5丁目3-16
坷工	備川中が堀とJ日 4-2		25 (045)847-9720
	T (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目
			8-14
			25 (025)286-7725

部

中

石川 石川県石川郡野々市町

稲荷3丁目80

112

首都圈地区

		1 (083)986-405
四 国	地	X
香川 高松市勅使町152-2 つ (087)868-9477 徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 つ (088)698-1125		南国市岡豊町中島 331-1 雷 (088)866-314 松山市土居田町 750-2 雷 (089)971-214
+ 44	ΗH	▽

出雲 出雲市渡橋町416 山口 山口市鋳銭司 字

中

2 (0859)34-2129

25 (0852)23-1128

1 (0853)21-3133

鳥取 鳥取市安長295-1 **3** (0857)26-9695

米子 米子市米原4丁目

松江 松江市西津田2丁目

2-33

10-19

福岡 春日市春日公園

3丁目48

佐賀 佐賀市本庄町大字

本庄896-2

長崎 長崎市東町1949-1

25 (092)593-9036

25 (0952)26-9151

沖

±

浜田 浜田市下府町327-93

岡山 岡山県都窪郡早島町

矢尾807

広島 広島市西区南観音

8丁目13-20

宮崎 宮崎県宮崎郡清武町

下加納366-2

熊本 熊本市健軍本町12-3

天草 本渡市港町18-11

鹿児島 鹿児島市与次郎

 $\overline{\times}$

1丁目5-33

25 (0985)85-6530

23 (096)367-6067

25 (0969)22-3125

3 (099)250-5657

25 (0997)53-5101

3 (0855)22-6629

25 (086)292-1162

25 (082)295-5011

鋳銭司団地北447-23

ナショナル / パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西19条南 2丁目17-7

25 (011)894-1251 旭川 旭川市2条通21丁目 左1号

23 (0166)31-6151

東

北

1丁目7-11 **25** (0155)33-8477 函館 函館市西桔梗

589番地241(函館 流通卸センター内) **25** (0138)48-6631

 \times

3 (076)294-2683 **3** (052)819-0225 富山 富山市寺島1298 岡崎 岡崎市岡町南久保28 **25** (076)432-8705 **23** (0564)55-5719 福井 福井市開発4丁目 岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 **25** (0776)54-5606 **25** (058)323-6010 長野 松本市大字笹賀 高山 高山市花岡町3丁目 82

地

 $\overline{\times}$

名古屋 名古屋市瑞穂区

塩入町8-10

7600-7 **3** (0263)58-0073 静岡 静岡市西島765 **28** (054)287-9000

3 (0577)33-0613

三重 久居市森町字北谷 1920-3 **25** (059)255-1380

近 畿 地 $\overline{\times}$

宮城 仙台市宮城野区扇町 青森 青森市大字八ッ役 字矢作1-37 7-4-18 **25** (017)739-9712 **25** (022)387-1117 秋田 秋田市御所野湯本 山形 山形市流通センター 2丁目1-2 3丁目12-2 **3** (018)826-1600 **5** (023)641-8100 岩手 盛岡市羽場13地割 福島 福島県安達郡本宮町 30-3 字南/内65 **8** (019)639-5120 **25** (0243)34-1301

地

滋賀 守山市勝部6丁目 奈良 大和郡山市椎木町 2-1 404-2 **25** (077)582-5021 **25** (0743)59-2770 京都 京都市南区上鳥羽 和歌山和歌山市中島499-1 **2** (073)475-2984 石橋町20-1 **3** (075)672-9636 兵庫 神戸市中央区 大阪 大阪市北区本庄西 琴/緒町3丁目2-6 1丁目1-7 **23** (078)272-6645 **8** (06)6359-6225

23 (095)830-1658 大分 大分市萩原4丁目 8-35 ☎ (097)556-3815 大島 名瀬市矢之脇町10-5

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 🖀 (098)877-1207

縄

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。

主な仕様

許容周囲温度 +5~35

許容相対湿度 5~90% RH(結露なきこと)

再生可能ディスク

DVD-Video、DVD-R(DVDビデオ規格準拠)

音楽用CD (CD-DA) ビデオCD

CD-R/RW (CD-DA、ビデオCDフォーマットの

ディスク) MP3

再生可能な最大トラック数:999トラック 再生可能な最大グループ数:99 グループ ビットレート:32 kbps~320 kbps

信号形式 NTSC

映像出力

出力レベル : 1 Vp-p (75) 出力端子 : ピンジャック

端子数 : 1系統

S映像出力

Y出力レベル : 1 Vp-p (75) C出力レベル : 0.286 Vp-p (75)

出力端子 : S端子 端子数 : 1系統

コンポーネント映像出力

525I/480I (DVD-XV10)

525P/525I (480P/480I) (DVD-XP30)

Y出力レベル: 1 Vp-p (75)

C_B出力レベル (DVD-XV10): 0.7 Vp-p (75 P_B/C_B出力レベル (DVD-XP30): 0.7 Vp-p (75

C_R出力レベル (DVD-XV10): 0.7 Vp-p (75 P_R/C_R出力レベル (DVD-XP30): 0.7 Vp-p (75

出力端子:ピンジャック

(Y: 緑、C_B・P_B/ C_B: 青、C_R・P_R/ C_R: 赤)

端子数:1系統

D1映像出力(DVD-XV10)

D1/D2映像出力(DVD-XP30)

Y出力レベル: 1 Vp-p (75)

C_B出力レベル (DVD-XV10): 0.7 Vp-p (75 P_B/C_B出力レベル(DVD-XP30): 0.7 Vp-p (75

C_R出力レベル (DVD-XV10): 0.7 Vp-p (75 P_R/C_R出力レベル (DVD-XP30): 0.7 Vp-p (75

出力端子: D端子 端子数: 1系統

音声出力

出力レベル: 2 Vrms (1 kHz、0 dB)

出力端子 : ピンジャック

端子数:

2CH:1系統 サブウーハー出力(0.1CH):1系統

音声出力特性

周波数特性

DVD(リニア音声)

4 Hz~22 kHz(48 kHzサンプリング) 4 Hz~44 kHz(96 kHzサンプリング)

CD 4 Hz~20 kHz(JEITA) S/N比 CD 115 dB(JEITA)

ダイナミックレンジ

DVD (リニア音声) 102 dB CD 98 dB (JEITA)

全高調波歪率

CD 0.0025 % (JEITA)

デジタル音声出力

光デジタル出力 : 光コネクター

電源 AC 100 V 50/60 Hz

消費電力 10 W(DVD-XV10) 11 W(DVD-XP30)

電源「スタンバイ」時 約1.5 W

外形寸法 430 (幅)×300 (奥行)×52 (高さ) mm (突起物を含まず)

質量 約2.9 kg

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

愛情点検

長年ご使用の DVD/CD プレーヤーの点検を!



こんな症状は ありませんか 煙が出たり、異常なにおいや音がする 映像や音声が出ないことがある 正常に動作しないことがある 商品に破損した部分がある その他の異常や故障がある

このような症状のときは、使用を中止し、 故障や事故の防止のために、必ず販売店に 点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品	番	DVD-XP30 / DVD-XV10
販 売 店 名	T ()	-		おご	客 様 相 談 窓 口	☎ () -

松下電器産業株式会社 AVCネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2001



この取扱説明書はエコマーク認定 の再生紙を使用しています。

この取扱説明書の印刷には、植物性 大豆油インキを使用しています。 RQT6217-S F1001MM1101